SONY



画像について 「アレッ?」と思ったら

このたびは、ソニーのテレビをお買い上げいただきありがとうございます。 お客様からテレビの画像について、よく寄せられるご質問をまとめてあ ります。テレビを安全かつ快適にお使いいただくために、お読みください。

参照ページの表記について

「画像について「アレッ? |と思ったら | では、参照する取扱説明書によって、下記のように区別し て表記しています。

KD-28HD900/KD-32HD900/KD-36HD900の取扱説明書を参照する場合 ☞○○ページ:緑色の文字で表記しています。

KD-28HD600/KD-32HD600/KD-36HD600の取扱説明書を参照する場合 ☞○○ページ:青色の文字で表記しています。

特に記載のないイラストは、KD-28HD900/KD-32HD900/KD-36HD900です。



愛しまが出ていたり(横しまノイズ)、ざらざらとして いたり(スノーノイズ)して、 画像がきれいに映らない んだけど?



電波妨害や接触不良が起きています。アンテナ線 が端子にキチンとつながっているか、折れたり切り れたりしていないか確認してください。






|電源を入れてチャンネル を選んでも、テレビ放送(地 上波)が映らないんだけど?



テレビ放送があるときに、自動チャンネル設定を してください。

30秒間くらいで、お住まいの地域で受信できるテレビ放送(地上波)を自 動設定し、受信できます。詳しくは、取扱説明書(愛108愛86ページ)の「準 備6:テレビ(地上波)のチャンネルを設定する | をご覧ください。



デジタル放送がきれいに映らないんだけど?

マス目状の画像になっている



正常に受信しているときの画像




黒くなって何も映らなくなる



ブラックアウト





デジタル放送は 受信障害を補正 できる限界を超えると、 上の写真のように 急激に画質が劣化 してしまうのです。

アンテナレベルが最大になるように、 衛星アンテナの向きを再調整してください。

詳しくは、取扱説明書 (愛113愛92ページ)の「衛星アンテナの 向きを調整する」をご覧ください。



年数の経過した一部の衛星アンテナ、ブースター(増幅器)、分 配器では、性能の劣化やデジタル化に必要な性能が確保されて いないため、正しく受信できません。交換が必要な場合があります。

アンテナレベルが25以上あるのに症状が消えな

いときは、アンテナがデジタル放送に適した性能

を持っているか再確認してください。



詳しくは、衛星アンテナ製造元のお客様窓口や、衛星アンテナを 購入した電気店などにお問い合わせください。

マンションなどの共同受信システムの方は、 マンション管理会社(または管理人や管理組合など) に、BS・110度CSデジタルに対応しているか などを、お問い合わせください。

ブースター(増幅器)の設置や調整などが必要な場合があります。 また、年数の経過した一部の共同受信システムでは、 正しく受信できないことがあります。

ケーブルテレビでBS・110度CSデジタル放送を ご覧になりたい方は、加入されているケーブルテ レビ会社に、BS・110度CSデジタル放送に対応 しているか、お問い合わせください。


110度CSデジタルを受信するには

110度CSに衛星アンテナや分配器、ブースター(増幅器)、およ び共同受信システムが対応していれば、110度CSデジタル放送 を受信できます。対応していない場合は、110度CSデジタル放 送は受信できません。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理 会社にお問い合わせください。

画像が右上がりになっていたり、左上がりになって いたり、上下にずれていた りするんだけど?







初めて本機の電源を入れると、「傾き補正」のメニューが表示され、地磁 気など磁界によって発生する画像の傾きや画面上下位置のずれを補正

お買い上げ時は、テレビ(地上波)アンテナや衛星アンテナをつないでか ら、必ず下記の手順にしたがって、画像の傾きや上下位置を補正してくだ






画像の一部に色むらがあるんだけど?



色ムラ





置く場所や向きによって、テレビが磁界の影響

を受けて起きるものです。テレビの故障ではあ

- 強い磁界(高圧電線や電車、金属製の雨戸、鉄筋コンクリート、鉄製 機材の近辺など)では、うまく補正されないことがあります。 このときは、磁界の影響を受けない場所に設置されるか、お買い上げ 店やソニーサービス窓口などにご相談ください。
- 下記の手順にしたがって、画像の傾きや上下位置を補正してください。 この補正は、画像の傾きだけでなく、色むらにも影響するためです。

地磁気による画像の傾きや 上下位置を補正するには





KD-28/32/36HD600 KD-28/32/36HD900

本体の電源スイッチを押す

初めて、本機の電源を入れると、下の画 面が表示されます。 調整を行ってください。



△/▽で「傾き補正 回転 |を 選んで、決定する。



傾き補正 回転 0

画面上下に表示されているバー を目安にして、傾きを補正してくだ

△/▽で調整して、決定する。

画面上下のバーができる限り水平にな るようにします。数値は一7~十7の範囲 で変わります。

補正中の画面モードは、補正に適した 「フル | になります。

ご注意

調整をするときは、一度に大きく回転させない で、1段階ずつ数値を変えてください。

一度に大きく回転させて水平を超えると、調 整前と逆に傾き、色むらなどの原因になること があります。

△/▽で「傾き補正 上下 |を 選んで、決定する。

りません。



傾き補正 上下 0

画面上下に表示されているバー を目安にして、画面の上下位置を

△/▽で調整して、決定する。

画面の上下のバーが、画面の上下の端 からできるだけ均等になるように、位置を 補正します。数値は一5~十5の範囲で 変わります。


お引っ越しやお部屋の模様がえなどで、 テレビの設置場所や向きを変えたときは

以下の手順にしたがって補正し直してください。

- 1 開 ボタンを押して、ふたを開ける(KD-28/32/36HD600のみ)。 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 △/▽で「***(テレビ設定) | を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 3 △/▽で「画像傾き補正」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「傾き補正 回転 | または「傾き補正 上下 | を選び、調整する。
- **5** 操作終了後、メニューボタンを押して、メニューを消す。

開ボタンを押して、ふたを開 ける(KD-28/32/36HD600のみ)。 メニューボタンを押す。

電源コードを今後抜き差しするたびに、「傾 き補正 | 画面を表示させるかどうかを確 認するメッセージが出ます。



「いいえ」が選ばれているこ とを確認して、決定する。

ひき続き、テレビ(地上波)のチャンネル を設定してください。

30秒間くらいで、お住まいの地域で受信 できるテレビ放送(地上波)を自動設定し、 受信できます。くわしくは、取扱説明書 (愛108愛86ページ)の「準備6:テレビ (地上波)のチャンネルを設定する」をご 覧ください。